INSTALLATION UND BETINIERUNG VON MADEKOP POOL

Das Aufstellen und Installieren eines Pools ist keine Sache eines Nachmittags, das heißt, wenn Sie in einem Pool schwimmen möchten, der auf einer flachen Bodenplatte steht und der nicht aufgrund mangelnder Stabilität und Isolierung zusammenbricht. Es ist gut, der Installation des Pools Aufmerksamkeit und Mühe zu widmen, nur dann hält er lange und Ihre Investition wird nicht verschwendet.
Der Bau des Beckens beginnt mit Erdarbeiten. Zuerst markieren wir den Bereich, in dem sich der Pool befinden wird. Zu den Innenmaßen des Pools geben Sie auf jeder Seite 25 cm hinzu, also 50 cm in Breite und Länge. Bei der Bestimmung der Gesamttiefe des Aushubs ist die Gesamthöhe von Becken + Bodenplatte + Pflasterung zu berücksichtigen, die grundsätzliche 0 Maß (Endmaß des Geländes) beträgt. Wenn Sie ALU - SAUM haben, vergessen Sie nicht, dass unter dieser Kante Pflasterung verlegt wird.

Alle wichtigen Maße finden Sie im Grabungsplan, den Sie von uns erhalten. Nach diesem Plan muss der Platz hergerichtet werden, inklusive Strom. Anschluss, damit der Pool am Tag der Lieferung von Uns angeschlossen werden kann.

Wenn Sie einen Ablauf haben, ist der bei unserren Pool nicht in Boden aber in die Seite!
Bei Skimmerpool können sie eine maximale Abweichung von ± 0,3 cm haben. Bei Überlaufpool muss die Bodenplatte 100% gerade sein!!! Der Beton muss min 7 Tage reifen. Auf ihn setzen wir dann GEO Textile (geliefert von Madekop) ein, das geringfügige Unebenheiten beseitigt. ACHTUNG - Überprüfen Sie die Größe des Loch für das Becken sowohl am oberen als auch am unteren Rand, damit der Loch nicht konisch ist (die Wände müssen senkrecht stehen).

Nach der Ankunft wird der Pool mit Kran (Gewicht von Pool ca. 500 - 700 kg – je nach Grosse) Kran in Grube abgesetzt. Kran mussen Sie Organisieren und wir brauchen ihn maximal für 1 Stunde. Der Pool wird mit eine Konstrukcion geliefert mit der kann der Pool reingesetst werden, dann wird unsere Firma den gesamten Pool verbinden mit der Technik.

Auf vor Ort geklebten Rohrverbindungen darf 24 Stunden lang kein Wasser rein!

Das Betonieren des Pools ist eine sehr wichtige Aufgabe. Die Dicke des Betons um das Becken sollte mindestens 25 cm betragen. Zum Betonieren sollte ,,MAGERBETON,, verwendet werden - der eine trockenere Konsistenz hat. Verschließen Sie die Löcher bei den Düsen und dem Skimmer und decken Sie die Aluminiumverkleidung ab, um zu verhindern, dass Schmutzwasser oder Beton während des Betonierens dorthin gelangt. Aber bevor wir das Becken in Betrieb nehmen, dürfen wir nicht vergessen, diese Stöpsel zu entfernen und das Klebeband vom Rand zu entfernen, damit es nicht durch die Hitze "ein backt"!
Vor dem Betonieren des Beckens selbst ist es unbedingt erforderlich, das Becken zu „Spreizen “, d.h. Versteifen Sie die Latten alle 1000 mm innerhalb der Beckenwände, damit die spätere Betonierung die Wände nicht nach innen drückt. Spannen Sie eine Schnur über die längeren Seiten des Pools, um die Ebenheit der Wände zu überprüfen. Wir empfehlen, 30 cm Wasser in den Pool zu geben und den Pool über Nacht stehen zu lassen. Das Wasser wird das Boden ganz zum Betonfundament drücken und damit kann Magerbeton nicht unter dem Boden des Pool kommen. Die Betonierung soll gleichzeitig überall rund herum des Pool durchführen sein, Betton darf nicht verdichtet werden, er darf niemals nass sein. Geben Sie die ersten 20-30 cm trockenen Beton ein. Gießen Sie dann weitere 30 cm Wasser in das Becken und wiederholen Sie den Betoniervorgang. Es hat keinen Sinn, sich zu beeilen, jede Beschleunigung kann die Wände des Beckens beschädigen. Bei schnellem Betonieren oder dünnem Beton können die Beckenwände in den Beckenbereich gedrückt werden und dies kann zu Verformungen der Wände führen. Wenn die Beckenwand zur Seite geneigt ist, fügen Sie entweder Wasser oder Beton hinzu. Die Wand sollte sich nivellieren. Bei Skimmer anstelle von trockenem Beton sollten Sie den Bereich um den Skimmer herum mit Sand oder Kies auffüllen, dies erleichtert einen möglichen Austausch.

Achten Sie darauf, beim Betonieren nicht auf Schläuche, Rohre oder Skimmer zu treten!!

Wir persönlich empfehlen, die Ebenheit der Wände während des Betonierens mehrmals zu überprüfen!

Wenn Sie eine Überdachung in Betracht ziehen, vergessen Sie nicht, dass hinter dem Pool genügend Platz vorhanden sein muss, um ihn zu bewegen. Die benötigte Länge hängt von der Art der Überdachung ab, bei uns sind es standardmäßig 2,5m, mit verlängerten Segmenten 2,7m.

Achten Sie darauf, beim Betonieren nicht auf Schläuche, Rohre oder Skimmer zu treten!!
Wir empfehlen persönlich, die Ebenheit der Wände beim Betonieren zu überprüfen!

Wenn Sie eine Überdachung in Betracht ziehen, vergessen Sie nicht, dass hinter dem Pool genügend Platz vorhanden sein muss. Die benötigte Länge hängt von dem Modell der Überdachung ab, bei uns sind es standardmäßig 2,5m, mit verlängerten Segmenten 2,7m. Dieser gesamte Bereich muss eben und betoniert sein, damit es in Zukunft nicht zu biegungen der Schienen und damit zu erschwerten Schiebeung der Segmanten kommt.

Wenn Sie Wasser nach den Bauarbeiten nicht tauschen wollen, ist dies trotz starker Verschmutzung möglich. Entfernen Sie großen Schmutz von Boden und Oberfläche. Lassen Sie schmutz am Boden zu Setzen und dann mit einem Roboter absaugen. Sie müssen den Roboter oft reinigen. Ist der Schmutz sehr fein, können Sie ein Flockungsmittel verwenden, das den Schmutz an sich bindet und dann besser vom Roboter aufgenommen wird. Starten Sie die Technik (gemäß der Gebrauchsanweisung, die Ihnen unser Techniker gegeben hat) und lassen Sie Filtracion so viel wie möglich arbeiten, um den Pool zu reinigen. Oft müssen Sie eine Reinigungsfiltration durchführen, um die Verunreinigungen zu entfernen. Wenn Sie eine Technik haben, bei dem es notwendig ist, dass von unseren Techniker in Betrieb genommen wird, schreiben sie uns und wir planen eine Reise zu Ihnen. In der Zwischenzeit können Sie Chlorschok ins Wasser geben, das das Wasser hält, bis wir kommen.

Wenn der Pool aufgrund von Wasserwechsel und Reinigung entleert werden muss, dann nur für eine absolut notwendigen Zeit. Unter keinen Umständen sollte Pool ohne Wasser gelassen werden, die Seiten und Boden könnten sich dauerhaft verformen.

Und jetzt wünschen wir Ihnen nur wunderbare Erlebnissen bei der Nutzung dieses Pools.